

Radiatorconnect – Installatiehandleiding

Danfoss Redia thermostaatknop M30 x 1.5

Deze handleiding beschrijft hoe u de **Danfoss Redia thermostaatknop M30 x 1.5** correct installeert op een radiatorkraan. De thermostaatknop zorgt voor automatische temperatuurregeling en helpt energie te besparen.

Benodigdheden

- Radiatorkraan met M30 x 1.5 aansluiting
- Danfoss Redia thermostaatknop
- Eventueel een zachte doek

Installatiestappen

- 1 Controleer of de radiatorkraan een M30 x 1.5 aansluiting heeft.
- 2 Verwijder de bestaande thermostaatknop of beschermkap.
- 3 Plaats de Danfoss Redia thermostaatknop op de radiatorkraan.
- 4 Draai de bevestigingsring met de hand stevig vast.
- 5 Stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop.

Temperatuurinstellingen

Stand	Temperatuur
❄	Vorstbeveiliging (~7°C)
1	±12°C
2	±16°C
3	±20°C
4	±24°C
5	±28°C